

Stanzanleitung



vorwärmen des Belags



Abstandseinstellung zur Stahlkante



Belag ausstanzen



erforderliches Stanzprofil ausstanzen



einkleben des Stanzprofils mittels Heizplatte und Trennpapier



verschiedene Stanzprofile


Stanzprofile Maßstab 1:1



Stanze Nr. 5010
Ersatzmesser Nr.5040




Stanze Nr. 5020
Ersatzmesser Nr.5060




Stanze Nr. 5030
Ersatzmesser Nr.5070




Stanze Nr. 5031
Ersatzmesser
Nr.5071




Stanze Nr. 5032
Ersatzmesser Nr.5072




Stanze Nr. 5034
Ersatzmesser
Nr.5074



Stanze Nr. 5035
Ersatzmesser Nr.5075



Stanze Nr. 5033
Ersatzmesser
Nr.5073



Stanze Nr. 5036
Ersatzmesser
Nr.5076